ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

ÁLTALÁNOS INTÉZKEDÉSEK

Az üzemeltető elsősorban a következő tevékenységet végzi:

- naplót vezet a leválasztó üzeméről – pl.: javítások, változtatások, iszap elszállítása
- a leválasztott zsírszármazékok gyűjtése, elszállítása, mintavétel, stb.
- az utasítás szerint kezeli a leválasztót

ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

Javasoljuk minden egyes leválasztóra a napló vezetését. Ide jegyzi be a kezelőszemélyzet a bejegyzéseket javításokról, karbantartásról stb. Ide tartoznak a mintavételek, az iszap elvitele, változtatások, valamint az egyéb hivatalos feljegyzések.

RENDSZERES KEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

A kezelőszemélyzetnek a következő tevékenységet kell elvégeznie:

- **hetente egyszer:** a berendezés, a vízszintjének, a zsír telítettség vizuális ellenőrzése
- **szükség szerint:** összegyűjtött zsírszármazék, felúszott, fölözött szennyezés eltávolítása előzetes zsírmennyiség alapján ütemezve, szükség szerint 2-4 hetente, de minimum havonta, két havonta
- **szükség szerint:** az iszapterek megtelése után évente egyszer szippantás, teljes tisztítás, a felületre lerakódott zsírszennyeződések eltávolítása
- **szükség szerint:** elemzések biztosítása a vízügyi vagy önkormányzati hatóság utasítása szerint

AZ EGYES MUNKAFOLYAMATOK KEZELÉSI UTASÍTÁSAI

- **A működés vizuális ellenőrzése:** Ellenőrizni kell a vízmagasság szintjét minden funkcionális térben, a zsírszármazék szennyeződést a víz felületén.
- **A leválasztott zsírszármazék szennyeződés eltávolítása:** Ez manuálisan végezhető a víz felületén, erre a célra kialakított edényzettel, ill. szippantással. Az eltávolítás egyszerre végezhető az iszap elvitelével az erre szakosodott és jogosult szakcég bevonásával.
- **Az iszap eltávolítása:** Az iszapterek telítettségének függvényében történik. Az ülepítő terekben a max. mennyiség 500 mm lehet, a berendezés fenéklemezétől mérve. A mérésre mérőlécet célszerű alkalmazni. Az eltávolítás a kezelő nyílásokon át történjen, amelyek elhelyezése típusonként változik. Szippantó kocsival való eltávolításkor ügyelni kell a tartály épségére az eljárás során.

A BELSŐ RÉSZ MEGKÖZELÍTÉSE KEZELÉSKOR ÉS KARBANTARTÁSKOR

A berendezés belseje a fedelek kinyitásával, vagy a tartály lefedésének eltávolítása után lesz hozzáférhető. A belső részek megközelítésekor be kell tartani a biztonsági intézkedéseket.

AZ ÜZEMELTETÉS ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSAI:

- A berendezést csak 18 éven felüli személy kezelheti, fizikailag és szellemileg egyaránt alkalmas.
- A kezelési utasításban nem engedélyezett beavatkozásokat nem végezhet a kezelő.
- Belső munkálatoknál, ahol nem zárható ki az érintkezés az esetlegesen szennyezett folyadékkal, védő felszerelést kell használni. Szükség esetén a berendezést le kell mosni vízsugárral.
- A szennyezett folyadékok különböző fertőző betegségek táptalajai, ezért védekezni kell a vízzel történő közvetlen érintkezés ellen.
- Kezelés és karbantartás közben tilos az étkezés és a dohányzás.
- Munka után a kezet legalább szappannal és meleg vízzel kell lemosni.

A KEZELŐ SZEMÉLYZETNEK TILOS:

- az utasítással ellentétben cselekedni,
- munkakezdés előtt és munkavégzés alatt szeszesitalt fogyasztani, vagy figyelmet csökkentő gyógyszert szedni.
- a tartálytesten végzett karbantartási munkák ideje alatt a berendezésbe szennyvíz nem folyhat!
- az aknába csak felügyelet mellett és mentőkötéllel szabad bemászni.
- a bejutáshoz akasztóval ellátott létrát kell használni,
- bemenet előtt át kell szellőztetni a tartályt és annak részeit,
- a munkálatok megkezdéséhez legalább két fő szükséges, az aknába csak egy ember mászhat be, az egyiknek biztosítás céljából kívül kell maradnia,
- a munkálatok alatt a fedelek nyitva tartandók, szükség esetén védőmaszkot kell viselni, belépéskor védősisak viselése kötelező,
- a berendezésben és a közvetlen közelben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata!

KARBANTARTÁS, ÜRÍTÉS

- A veszélyes hulladékok ürítését, szállítását csak erre szakosodott, engedéllyel rendelkező cég, vagy magánszmély végezheti.
- A kiszippantott veszélyes hulladékot tilos a szabadba kiüríteni, vizekbe, csatornákba, vagy szikkasztógödrökbe juttatni.
- Az összegyűlt szennyvízzel ne érintkezzen, bízza azt szakemberre!
- Az ürítést követően a zsírfogót fel kell töltetni vízzel!
- Évente a műtárgy falára rakodott zsírt el kell távolítani, ehhez javasolt szakember, jogosult cég felkeresése. (Woma)



ÜRÍTÉSI GYAKORISÁG

Javasolt a műtárgyból az összegyűlt zsírt 2 hetente/havonta elszállíttatni.

*A leválasztók névleges nagyságát, teljesítményét MSZ EN 1825 szabványban leírtak szerint kell megállapítani. A tárolt zsír elszállítási intervalluma eltérhet a megállapítottól.